

Modèle extérieur à ouverture totale
boîte individuelle - boîtes collectives

ligne

BERCY



La ligne Bercy est fabriquée et contrôlée d'après les spécifications techniques du Centre National d'Études des Télécommunications. En matériau PVC armé, elle trouve naturellement sa place en milieux exposés aux intempéries.

Photos non contractuelles



Le professionnel de vos espaces-courrier

MERCURE

FABRICATION

En polyester armé de fibre de verre, cette ligne présente une très bonne résistance aux chocs, à la température, aux agents chimiques, aux solvants usuels et aux ultraviolets. Elle ne nécessite aucun entretien. Les boîtes à courrier et les portes sont en matière thermoplastique injectée. Les pièces métalliques sont en acier inoxydable. Les pieds sont en acier galvanisé à chaud.

PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Les pièces ont été étudiées de telle manière qu'aucune projection de pluie ne puisse se faire sur le courrier et qu'une aération efficace garantisse celui-ci des effets de la condensation.

COLORIS

Corps : sable clair
Portillon : cannelle
Volet : marron



BERCY individuelle Simple face - double face
BERCY collective Simple face - 3 ou 6 cases
BERCY pied : pour 1 case et pour 3-6 cases

DESCRIPTION

«Bercy individuelle - Simple face» : Boîte individuelle, fixée sur un pied standard scellé dans le sol ou encastrée ou fixée au mur.

Elle comporte :

- Une enveloppe extérieure constituée de deux pièces rivées, une porte d'accès, un toit et un caillebotis intérieur.
- Une porte munie d'un volet d'introduction de courrier et d'un porte-étiquette.

Le verrouillage est réalisé par une serrure manœuvrée par la clé passe-partout de l'Administration et la clé individuelle (2 clés).

«Bercy individuelle - Double face» : Boîte individuelle double face. Porte d'accès pour les PTT et porte de retrait au dos pour l'utilisateur.

«Bercy 3 cases et 6 cases» : Regroupement de 3 ou 6 boîtes individuelles. Elles comportent :

- Un cadre arrière qui porte 3 à 6 boîtes à courrier. Ces boîtes ont un porte-étiquette et un fond aéré qui garantit le courrier contre l'humidité.
- Un cadre avant ferme l'ensemble et se verrouille sur le cadre arrière par une serrure manœuvrée par la clé passe-partout de l'Administration (la serrure est fournie par l'Administration, gratuitement).

L'articulation se fait sur la charnière piano. Des arrêteurs en limitent l'ouverture. Le cadre avant est muni de 3 ou 6 portes individuelles nécessaires à l'accès des abonnés à leur boîte à courrier.

Ces portes ont un volet d'introduction de courrier et un porte-étiquette. Elles se verrouillent par des serrures avec clé individuelle (2 clés).

Nota : il est possible de monter 2, 3 ou 4 Bercy individuelles sur un même pied, en ajoutant le nombre de fixations nécessaires.

La fermeture des portes doit toujours se faire «clé engagée». Dans le cas contraire, il y a destruction de la serrure.

	1 case	3 cases	6 cases	Pied 1 case	Pied 3-6 cases
<p>Profondeur : 372 mm</p> <p>ATTENTION : Les côtes sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier de quelques millimètres. En cas d'encastrement, nous consulter</p>					